



Check valve, quick to execute the SSV divider ordinary to the wires 4 and 6 mm

| Name | Typ |
|--------------------|---|
| RV6511-6-M10X1-S01 | do przewodu o średnicy zewnętrznej 6 mm , RV 6511-6-M10x1-S01 |
| RV6511-4-M10X1-S02 | do przewodu o średnicy zewnętrznej 4 mm , RV 6511-4-M10x1-S02 |